

快速入门手册

4K NDI 视频编解码器



NDI 是 Vizrt Group公司的注册商标

 建议您在使用本产品前仔细阅读本产品的使用说明书。为避免您的人身安全及设备受 到物理或电损伤,请严格按照本说明书或专业人员的指导进行安装使用本产品。错误 的电气连接或物理安装方式将可能造成设备的永久损伤,甚至威胁您的人身安全。

1.产品清单

名称	单位	数量
4K NDI®视频编解码器	件	1
USB-C电源适配器	件	1
USB-C电缆	件	1
冷靴	件	1
快速入门指南	件	1

2. 设备接口





1	Tally 灯	7	TF 🕆
	USB-C电源输入		HDMI 输出/环出
	LAN/PoE+/NDI® HX3		USB 接口
	直流输出		音频输入
	HDMI 输入	11	音频输出
	LCD 屏		

提示:

禁止使用 ④直流输出接口为ZowieBox供电。否则可能损坏 ZowieBox。在阅读说明书之前,请勿取下直流输出接口的防尘塞。



3. 屏幕显示

ZowieBox会自动交替显示状态和系统信息两屏内容。



9



Decoder		I R つの品
CPU:59°C/	138°F	
Mem Free:	838MB	
Disk Free		

1	工作模式	9	内存剩余
	NDI 格式/流格式		磁盘剩余
	输入/输出分辨率	11	HDMI环出
	编码/解码码率	12	Tally 灯颜色
	NDI名称/流名称	13	WIFI状态
	IP 地址	14	热点状态
	DHCP 状态		LAN状态
	CPU温度		

4. 设备安装与连接

4.1 设备安装

请确保手机、电脑或平板与 ZowieBox在同一局域网或无线网下。

1)连接HDMI信号源

将信号源(如摄像机)的HDMI信号通过HDMI线连接到设备的HDMI 输入端口。视频格式和分辨率可以自动被ZowieBox检测。



2)连接网络

用网线将ZowieBox连接到具有路由器或DHCP功能的网络。



3)连接电源

(1) USB-C供电

USB-C电源适配器为ZowieBox供电后,屏幕就会亮起。



(2)PoE供电

ZowieBox 还可以通过以太网供电 (PoE/PoE+) 供电。 无需电源适配器。 要用 PoE供电,必须将网线连接到 PoE 网络交换机。网线至少 是 CAT5e 网线。

4.2 设备控制



1)登录网页控制台

ZowieBox提供了五种便捷快速的方式登录网页控制界面。

(1) IP地址

ZowieBox的DHCP是默认开启,设备打开后请直接查看一屏上的IP地 6 并在同一局域网中的手机或电脑的浏览器中输入。

suife	Zowi	eBox	×	+	
←	\rightarrow	C	192.168.1.126		

(2) 通过mDNS登录ZowieBox

请在电脑或手机浏览器中输入http://ZowieBox-xxxxx.local登录网页控 制界面。 (mDNS URL位于ZowieBox底部。)

4K NDI HDMI编解码器		
空号: ZOWIEBOX P/N: 30621-102 由 源输 λ · USB TYPE C 25W DC绘典·12V 14 景士		
	🧯 ZowieBox	×
热点(SSID): ZowieBox-12057 密码: 12345678 热点IP地址: 170.128.88.1	\leftrightarrow \rightarrow G	zowiebox-12057.local
URL:(http://ZowieBox-12057.local) <		
用户名: admin 密码: admin 中国制造		

(3) 通过热点登录ZowieBox

无需网线或WIFI网络即可直接连接到ZowieBox。将移动端的设备连接 到ZowieBox的热点并默认开启。热点初始密码与名称在ZowieBox的背 面。连接热点后,在浏览器中输入 http:// 172.128.88.1 登录网页控制 界面。连接热点时,手机可能会提示无网络,属于正常现象,请继续连 接。



4K NDI HDMI编解码器		
型号: ZowieBox P/N: 30621-102 电源输入: USB TYPE C 25W DC输出: 12V 1A 最大	ZowieBox	× +
	← → C [•] 170.128	.88.1

(4) 通过设备扫描登录ZowieBox

如果您已经有ZowieBox或ZowiePTZ产品,您还可以通过设备扫描登录 新的ZowieBox。登陆网页控制界面,依次点击"设置>配置预览"以使 用发现功能,点击"扫描"按钮后,找到与新的ZowieBox背后标签上 一致的设备序列号并点击即可快速跳转到该设备的网页控制界面。

z @шi	eTe	k	预览	设置	退出
◎ 配置预览		发现		扫描	
៉ 相机配置	~				
回 视频配置	~	ZowieBo 192.168	x-12018	— 新的Zowie	Box ZowiePT

(5) 故障安全IP

当连接的网络没有DHCP功能或通过网线直接将 ZowieBox 连接到电脑 或发生其他未知错误时,ZowieBox 的 IP 将成为故障安全 IP(192.168.5.168)。请在计算机上添加192.168.5.x地址以登录网页 控制界面。详细的网络配置请参阅用户手册。

提示:

登录用户名: admin; 密码: admin

2)控制设备切换

如果用户从电脑登录ZowieBox的网页控制界面后,需要使用手机端登录网页控制界面,有两种方法。

(1) 确保手机与ZowieBox在同一个局域网内,然后扫描第一个二维 码登录手机端网页控制界面。

(2)点击热点图标,扫描出现的二维码即可连接热点。并确保手机与 ZowieBox 处于同一热点。然后,扫描第一个二维码登录手机端网页控 制界面。



5. 设备操作

5.1 Tally灯指示

ZowieBox的Tally灯在自动模式下随工作状态的变化而变化。 变化规则如下:

自动模式	NDI 编码	编码	解码
绿色	PVW	/	/
红色	PGM	/	/
蓝色	/	推流中	拉流中
白色	/	无推流	无拉流

提示:

当ZowieBox的模式为NDI编码模式并输出到其他NDI接收器(例如 vMix、OBS等)时,ZowieBox会根据接收器切换到推流还是预览来改 变Tally灯的颜色。

5.2 工作模式

ZowieBox有两种工作模式,编码模式和解码模式。ZowieBox支持高达 4K30的分辨率。它还支持编码或解码RTSP、RTMP、SRT和NDI流。登 录网页控制点击"设置 > 系统 > 模式"即可切换工作模式。



1)一般编码模式

当NDI未开启时,ZowieBox支持高达4K30的输入和输出,码率最高可达 50Mbps。它支持RTSP、RTMP和SRT的网络推流。用户可以在视频编码 网页修改分辨率、帧率和码率等参数。

2)NDI编码模式

开启NDI后,ZowieBox支持4K30输入和输出,画质可高达HX3。此工作 模式不支持网络流。用户可以根据编码页面的输入分辨率修改编码分辨 率和码率,并在NDI页面修改NDI质量(HX/HX2/HX3)和NDI设备名称。

3)解码模式

解码模式下,可以解码输出RTSP、RTMP、NDI和SRT流。

5.3 NDI连接

兼容软件:



ZowieBox与其他支持 NDI 的软件兼容。

ZowieBox切换到NDI编码模式后,支持NDI的软件便可以在同一局域网内时自动发现ZowieBox。例如在NDI5tool中直接选择需要在屏幕上播放的设备。

	ZOWIEBOX	>	NDI-12006
1	ZOWIEPTZ	>	ZowieBox-12001
	None		

提示:

若电脑无法搜索到所有NDI设备:

a. 检查电脑是否可以登录ZowieBox的网页控制界面。

- b. 请关闭VPN等相关软件。
- c. 请检查使用的是专用网络还是公用网络,并检查在 "允许应用通过 防火墙"中是否允许了所有NDI软件通过。

历火墙 中是省允许了所有NDI软件通过



6. 本地流

通过本地流,用户可以在同一局域网内实时查看编码器设置的效果。

- 1) 依次在网页控制界面中点击"媒体配置>本地流"。
- 2) 点击右侧图标复制主码流或次码流地址。

5地流			
-	main/av	rtsp://192.168.1.47:8554/main/av	Ē
-	sub/av	rtsp://192.168.1.47:8554/sub/av	Ē

如何在VLC中播放:

- 1) 点击"媒体>打开网络串流",将地址复制到文本框中并播放。
- 2) 播放的分辨率、码率、帧率与视频编码中所设置的相同。

🛓 打开媒体				—	×
▶ 文件(F)	∾ 光盘(D)	₩网络(N)	捕获设备(D)		
网络协议 请输入网络	IRI ·				
rtsp://192	. 168. 1. 47:8554	/main/av			~

7. 网络流

- 1) 在网页上依次点击"媒体配置>网络流"。
- 2) 点击"+添加"创建新网络流任。

3)选择与推流地址相同的协议并输入推流地址和密钥,无推流密钥可 略过。

4) 输入该网络流任务名称后点击保存。该名称也会显示在实时预览页面上。

5)打开推流按钮开始推流。

z⊚wie T ek			预览		设置	退出	中文 🗸	ZowieBox-12053 💿
① 配置預算 ② 相机配置		网络流						+ 添加
EI 視频配置 11 音師配置		test1			南线	0 kbps		幸前
恋 媒体配置			协议	RTMP				
本地流			名称	test1				
网络流 解码		18:	nteu	rtmp://192	.168.1.3/live/livestre	am		
录像		推	流秘钥					
ND1®			8:±					
品 网络配置				_				
◎ 系统设置				保存				

8.恢复出厂设置和重启

1) 重启ZowieBox: 在网页控制界面点击"系统>默认>重新启动"即可。

2) 将ZowieBox恢复出厂设置: 在网页控制界面点击"系统>默认>恢复出厂默认设置"即可。

提示:

a. 恢复出厂设置会重置除了录像以外的所有信息,请谨慎选择。

b. 默认登录的用户名和密码都为"admin"。

9.恢复初始密码

密码输入错误五次后,点击进入ZowieBox重置页面,ZowieBox的显示屏上会出现动态验证码。 输入验证码后,ZowieBox将恢复出厂设置。登录的用户名和密码就会恢复为"admin"。

10. 固件升级

1) 在网页控制界面点击"系统>更新"。

- 2) 点击"选择文件"上传正确的固件文件。
- 3)点击"升级"即可。

硬件版本	
固件版本	0.9.6.46
WEB版本	0.9.26
NDI版本	5.1.1
序列号	12018
文件上传	没有文件
	选择文件
	⊢Æ

提示:

点击升级后,ZowieBox会自动升级固件并重启,ZowieBox的显示屏上 也会提示升级信息。 在重启完成之前,请勿进行任何操作或断开电源。 可能需要几分钟,请耐心等待。

Upgrading .

11.保修

我们为您的4K NDI视频编解码器提供:

一年硬件保修 终身软件维护

更多常见相关问题解答和信息,请访问:

https://www.zowietek.cn/knowledge-base/
 https://www.zowietek.cn/

或联系我们:

专业的相机、视频编解码、录像方案供应商

上海泽纬特电子有限公司 中国•上海浦东沪南路2218号西楼1701 型号: 30621-10X